

省エネWi-Fiについて

省エネWi-Fiを利用する


省エネWi-Fiを利用すると、Wi-Fi®利用時の電池消費を抑えることができます。

1 アプリケーションの一覧→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi設定]



《Wi-Fi設定画面》

2 [省エネWi-Fi設定]→設定を選択



《省エネWi-Fi設定画面》

memo

◎ 省エネWi-Fiを利用しているときは、ご利用のアプリケーションによっては、正常に通信できなくなる場合があります。